




## **ELEKTRO-ROLLSTUHL-ZUBEHÖR**

Zusätzliche Elektro-Rollstuhl-Kontrolle unterstützt die Unabhängigkeit der Benutzer auf höchstem Niveau.

## Joystick Montage System



## Joystick Aufsätze mit flex. Schaft Flexibler Schaft verhütet Schäden an der Elektronik, da er Stöße absorbieren kann.

Durchmesser	Tetra-Gabel		Ball	Stab	Konus gummiert	Gummi Haube	Gummi Pilzkopf		
Ø 3/16"	PC101A	PC102A	PC103A	PC104A	PC106A	PC107A	PC108AS	PC108AL	PC109A
Ø 1/4"	PC101B	PC102B	PC103B	PC104B	PC106B	PC107B	PC108BS	PC108BL	PC109B

## Schwenkarme

	A	14-1/4" (36 cm)	PC031
	B	4-1/2" (11 cm)	
	C	5-1/4" (13 cm)	
	A	14-1/2" (36 cm)	PC032
	B	7-5/8" (19 cm)	
	A	14" (36 cm)	PC033

## Klammer

	Ø 7/8" (22 mm) x Ø 3/4" (19 mm)	HW407
--	---------------------------------------	-------

## Verschlussknebel

	Für HW407	FA170
--	-----------	-------

## Rotations-Schaft



Ø 3/4" (19 mm)  
PC024

Verschiedene Verriegelungen verhindern das unbeabsichtigte Verstellen der Position

## Joystick Display

Eine Auswahl unterschiedlicher Joysticks für individuelle Bedürfnisse und Einsatzgebiete:  
Der flexible Schaft gibt Sicherheit und ein gutes Fahrgefühl. Das Display bietet eine Kollektion neun verschiedener Ausführungen.



## Universaladapter

	Joystick-Montage-Adapter	PC041
--	--------------------------	-------

## Tri-Lock

